



POSICIÓN	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
	HT	
DD/10A		Tuerca
FE/TBIL		Pasador Mango Corcho
XE/CML		Cable del Microrruptor
RN/D10		Arandela Estriada
FE/PCC	<b>4814</b>	Pasacables
FS/PD	<b>6554</b>	Abrazadera cable con tubo
FE/FSFC		Brida
VT/A2919		
FE/TSA		
FE/PMC		
XE/MPL		
FE/MNTL		
XE/SPI		
FE/MC42		Microrruptor
VT/A3527		
FE/CDA		
DD/6		Tuerca
RN/D6		Arandela Esñada
FE/TML		
FE/TSPE		
FE/PMRE		Soporte regleta
MR/4PG		Regleta conexiones
FE/SCPE		Tapeta trasera
VT/A3522		
XTV/C20	<b>4190</b>	Tubo Vapor Goma
XCE/4123	<b>4090</b>	Cable Eléctrico 4 conduct.
FE/PVP6		Desviador Vapor
FE/PVP		Desviador Vapor
FE/PVPN		Desviador Vapor
XE/PT144	<b>4836</b>	Termofusible 144º
FE/CLP		
FE/ISC2	<b>4818</b>	Goma pasacables
XE/FCTER		Conexión eléctrica
KIT:XE/FCBN	<b>4830</b>	Conexiones eléctricas. kit 3
XE/FCDXN		Conexión eléctrica
XE/FCSX		
XE/FCRMN		Conexión eléctrica
DD/6		Tuerca
RN/D6		Arandela Estañada
RN/6		Arandela
VT/422	<b>4832</b>	Tornillo del Termostato

FE/TRF	<b>4128</b>	Termostato
XRS/ALSTV		Resistencia 900 W
DD/3		Tuerca
RN/D3		Arandela Estriada
VT/PR647		Tornillo
XE/PL5		Base Plancha Lemm
FS/M12		Abrazadera 10/11
PG18		Espiga
GU/18A		Junta